

# STOCAP

## Eau de ville



CITERNES  
TAMPON  
POUR EAU DE VILLE\*



UNE LARGE GAMME  
**HORS SOL, VERTICALES ET HORIZONTALES**

Fabriqué  
en Guyane



Comment choisir  
ma citerne ?



SCANNEZ MOI !

 **PROCAP.fr**

# STOCAP



## Hors sol

### VERTICALE



| Volume<br>(litres) | Hauteur<br>(m) | Diamètre<br>(m) | Vanne<br>(pouces)               | Poids<br>(Kg) | Référence |
|--------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-----------|
| 1000               | 1,4            | 1,25            | 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " | 32            | C10ACS    |
| 2000               | 1,47           | 1,65            | 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " | 54            | C20ACS    |
| 3000               | 1,63           | 1,88            | 2"                              | 80            | C30ACS    |
| 4000               | 2,02           | 1,94            | 2"                              | 92            | C40ACS    |
| 6500               | 2,55           | 2               | 2"                              | 213           | C65ACS    |

Installée sur le réseau d'alimentation de la maison, la citerne ACS devient une citerne tampon d'eau de ville permettant de pallier aux coupures et aux manques de pression.

# STOCAP



## Hors sol

### HORIZONTALE



| Volume<br>(litres) | Hauteur<br>(m) | Largeur<br>(m) | Longueur<br>(m) | Vanne<br>(pouces)               | Poids<br>(Kg) | Référence |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-----------|
| 300                | 0,78           | 0,55           | 0,96            | 1"                              | 19            | C3ACS     |
| 800                | 0,95           | 0,87           | 1,55            | 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " | 36            | C8ACS     |
| 1250               | 1,08           | 1              | 1,88            | 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " | 56            | C12ACS    |
| 2350               | 1,32           | 1,23           | 2,40            | 2"                              | 111           | C23ACS    |
| 3350               | 1,56           | 1,53           | 2,48            | 2"                              | 152           | C34ACS    |
| 5000               | 2              | 1,88           | 2,48            | 2"                              | 225           | C50ACS    |

Installée sur le réseau d'alimentation de la maison, la citerne ACS devient une citerne tampon d'eau de ville permettant de pallier aux coupures et aux manques de pression.

# STOCAP

## Accessoires



RÉCLAMEZ LA FICHE PRODUIT POUR LES KITS DE DISTRIBUTION

Kit de distribution  
immersé



Composition kit



Montage  
dans la citerne

Kit de distribution  
de surface



Composition kit



Montage  
hors de la citerne

Robinet ACS



# STOCAP



## Recommandations de pose




### **POSE EN AÉRIEN (HORS SOL) UNIQUEMENT**

Prévoir une dalle béton lisse et plane, dépassant les dimensions de la citerne.  
Protéger la citerne du soleil et sécuriser son accès.

**Principe : L'alimentation en eau de ville aura un passage obligé par la citerne via un robinet flotteur (arrivée) et une pompe immergée ou pompe de surface (distribution).**

Accédez au schéma de principe  
pour une **citerne ACS Hors sol**



## ATTENTION

**UNE POMPE NE DOIT JAMAIS TOURNER À VIDE SOUS RISQUE D'ENDOMMAGER SES COMPOSANTS OU LE MOTEUR LUI-MÊME.**

**IL EST NÉCESSAIRE DE PRÉVOIR UN SYSTÈME DE PROTECTION MANQUE D'EAU (HYDROMAT - BOÎTIER DE GESTION DE POMPE) TEL QUE NOUS LE PROPOSONS AVEC NOS KITS DE DISTRIBUTION IMMERGÉ ET DE SURFACE.**

**IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ DE PASSER PAR UN PROFESSIONNEL POUR LA RÉALISATION DE SON INSTALLATION**

# STOCAP

## Conseil



### NE VOUS TROMPEZ PAS DE CITERNES

**L'eau de ville doit transiter uniquement dans des citernes répondant à la norme ACS (Attestation Conformité Sanitaire).**

Ce sont les seules pouvant se brancher sur le réseau d'eau de ville.

\*Ce stockage ne peut excéder 72h sans utilisation.

### Conseils d'entretien



Entretien  
tous les

**6**

MOIS



#### 1. HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :

Utiliser des vêtements et gants en parfait état de propreté, désinfectés.  
Ventiler, aérer la cuve 20 min.



**3. VÉRIFIER** la structure portante et le fonctionnement des équipements, filtres, flotteurs et ventilations.



#### 2. NETTOYER, DÉSINFECTER ET RINCER :

- Laver au jet d'eau l'intérieur de haut en bas.
- Évacuer les boues et dépôts.
- Utiliser un produit désinfectant et respecter scrupuleusement les recommandations d'utilisation du fabricant.
- Vidanger totalement avec des équipements propres.



#### 4. MAINTENANCE :

En cas d'absence prolongée de plus de 3 jours, vider la bache tampon. À votre retour, remettre en eau la bache en ayant procédé au préalable au nettoyage comme indiqué ci-dessus.



8 rue des Coccinelles Z.I. Collery III  
97300 Cayenne  
Tél. : 05 94 25 74 94 - Fax : 05 94 37 62 63

Cachet du revendeur